

Sicherheits-Check vor jedem Arbeitsbeginn: BeA Druckluftgeräte



Gerät von der Luftversorgung trennen



Sichtkontrolle auf Beschädigungen



Einwandfreie Funktion der Auslöseeinrichtung



Überprüfung aller Schutz- und Magazinabdeckungen



Zustand des Stecknippels und Kupplung auf festen Halt prüfen



Prüfung auf Luftverlust und Undichtigkeiten

**Check nicht bestanden?
Gerät nicht mehr verwenden und in den Service geben!**

Bitte stets beachten:



Handbuch bereithalten



Regelmäßig ölen



Gerät niemals als „Hammer“ verwenden

