



universell
einsetzbar

schnelle Montage

rückstandslos
entfernbar

nach 2 Stunden
voll belastbar



3 Bad Kleber



1
Untergrund reinigen.



2
Beutelkammern mischen.



3
Klebstoff mittig auftragen.



4
20 Sekunden fest andrücken.
Nach 2 Stunden voll belastbar.

Befestigen von Badaccessoires

Badkleber zur schnellen und einfachen Befestigung von Badaccessoires.

- Kein Bohren & Leitungssuchen.
- Schnell aushärtend.
- Rückstandslos entfernbar auf glatten Fliesen.

Tipp: Adapterplatten über 30 g nach dem Andrücken für 2 Stunden mit einem Klebeband fixieren.

max. kg¹⁾
10

¹⁾ maximale Klebkraft bis zu Werte unter idealen Bedingungen ermittelt durch interne Prüfung auf Stahl/Fliese mit einer Klebefläche von 8,5 cm² und 2 cm Hebel.

So einfach
geht's: ▶

mit Video

