

Produktdatenblatt StarterClip

Produktbeschreibung

Sollen Terrassenbeläge indirekt/ nicht-sichtbar befestigt werden, stellt der Randanschluss an umherliegenden Bauten (beispielsweise Häuser oder Mauern) eine besondere Herausforderung dar.



Der Eurotec StarterClip wurde speziell für diese Randanschlüsse entwickelt.

Vorteile

- Indirekte/ nicht-sichtbare Befestigungslösung für Randanschlüsse
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz durch ca. 10 mm Dielenabstand zur Unterkonstruktion
- Witterungsbeständig

Anwendungshinweise

Der StarterClip darf ausschließlich für bewegungsarme Terrassenbeläge verwendet werden. Zu bewegungsarmen Terrassenbelägen gehören u.a. folgende Holzarten, Behandlungsmethoden und Verbundmaterialien:

- o Lärche
- o Douglasie
- Wood- Polymer- Composites (WPC)
- o Thermoholzer aus Nadel- & Laubhölzern
- o Acetyliertes Holz

Für Hölzer mit hoher Rohdichte und/oder hohem Quell- und Schwindmaß und nur mäßigem Stehvermögen (Dimensionsstabilität) ist die Verwendung des StarterClips nicht zu empfehlen. Dies betrifft insbesondere die Holzart Cumarú, Ipé, Massaranduba und Robinie (Falsche Akazie).

Bei der Holzauswahl sollte außerdem besonderer Wert auf eine gute Schnittsortierung (u.a. das Aussortieren von mit Drehwechselwuchs durchzogenen Brettern und s.g. "Fladerbrettern") sowie eine gute Konditionierung (Einstellung der Ausgleichsfeuchte) der

"Fladerbrettern") sowie eine gute Konditionierung (Einstellung der Ausgleichsfeuchte) der Terrassendielen gelegt werden.

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

Der Eurotec StarterClip eignet sich in Kombination mit den nachfolgenden Produkten:

- o Alu-Systemprofil
- o Terrassentragsystem HKP
- o Terrassengleiter/Terrassengleiter Mini
- o T-Stick
- o Tenax-Abstandhalter



Produktdatenblatt StarterClip

Verarbeitung:

StarterClip Bauteil 1



StarterClip Bauteil 2



1) Fixieren Sie das Bauteil 1 des StarterClips auf der Unterseite der Terrassendiele.



2) Fixieren Sie das Bauteil 2 des StarterClips auf der Oberseite der Terrassenunterkonstruktion.



3) Führen Sie Bauteil 1 in Bauteil 2 ein. Die Terrassendiele ist somit auf der Unterkonstruktion fixiert.







Produktdatenblatt StarterClip

Artikeltabelle



Zeichnung

