


Erersatzteile 9014 MG-1

Spare parts · Pièces de rechange



Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
109	9014 MG-1-01	Vierkant	Square	Quatre pans	1
109	9014 MG-2-01				1
112	9014 MG-01	Schlagwerk-Gehäuse	Striking mechanism housing	Boîtier de mécanisme de frappe	1
201	9014 MG-02	Gehäuse	Housing	Boîtier	1
203	9014 MG-021	Gehäuse · hinten	Housing · rear	Boîtier · arrière	1
303	9014 MG-022	Endplatte · vorne	End plate · front	Plaque d'extrémité · avant	1
306	9014 MG-05				1
500	9014 MG-06/6	Gehäuse · vorne · Inhalt: 101 · 102 (4x) · 103	Housing · front · Contents: 101 · 102 (4x) · 103	Boîtier · avant · Contenu : 101 · 102 (4x) · 103	6
501	9014 MG-07/3	Griff · Inhalt: 113 · 114 (2x)	Handle · Contents: 113 · 114 (2x)	Poignée · Contenu : 113 · 114 (2x)	3
502	9014 MG-08/5	Gehäusedichtung · vorne · Inhalt: 105 (5x)	Housing seal · front · Contents: 105 (5x)	Joint de boîtier · avant · Contenu : 105 (5x)	5

Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
503	9014 MG-09/3	Ring Satz · Inhalt: 106 · 107 · 108	Ring set · Contents: 106 · 107 · 108	Jeu de bagues · Contenu : 106 · 107 · 108	3
504	9014 MG-10/2				2
505	9014 MG-11/2	Schlagwerk- / Hammer Satz · Inhalt: 111 (2x)	Striking mechanism / hammer set · Contents: 111 (2x)	Jeu de mécanismes de frappe / de marteaux · Contenu : 111 (2x)	2
506	9014 MG-12/2	Lager · vorne · Inhalt: 301 · 302	Bearing · front · Contents: 301 · 302	Palier · avant · Contenu : 301 · 302	2
507	9014 MG-13/6	Lamellen · 6 Stück · Inhalt: 305 (6x)	Blades · 6 pieces · Contents: 305 (6x)	Lamelles · 6 pièces · Contenu : 305 (6x)	6
508	9014 MG-14/2	Zylinder · Inhalt: 307 · 308	Hollow piston cylinder · Contents: 307 · 308	Vérin · Contenu : 307 · 308	2
509	9014 MG-15/3	Endplatte · hinten · Inhalt: 309 · 310 · 311	End plate · rear · Contents: 309 · 310 · 311	Plaque d'extrémité · Contenu : 309 · 310 · 311	3
510	9014 MG-16/10	Dichtungs Satz · Inhalt: 202 (5x) · 312 (5x)	Gasket set · Contents: 202 (5x) · 312 (5x)	Jeu de joints · Contenu : 202 (5x) · 312 (5x)	10
511	9014 MG-17/4	Regulator · Inhalt: 208 · 209 · 210 · 211	Regulator · Contents: 208 · 209 · 210 · 211	Régulateur · Contenu : 208 · 209 · 210 · 211	4
512	9014 MG-18/3	Abzughebel · Inhalt: 401 · 402 · 403	Trigger · Contents: 401 · 402 · 403	Levier de tirage · Contenu : 401 · 402 · 403	3
513	9014 MG-19/6	Luft einlass · Inhalt: 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409	Air inlet · Contents: 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409	Admission d'air · Contenu : 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409	6
514	9014 MG-20/8	Umschalter · Inhalt: 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 212 (2x)	Toggle switch · Contents: 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 212 (2x)	Commutateur · Contenu : 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 212 (2x)	8



DE

HAZET Service online:
www.hazet.de/de/home/service/



EN



DE

HAZET Ersatzteil-Shop
 HAZET Spare-parts-shop:
www.hazet.de/ersatzteil-shop




EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung
 For Orders and questions please refer to our service-centre

 +49 (0) 21 91 / 7 92 355 ·  +49 (0) 21 91 / 7 92 523 ·  service-center@hazet.de

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ·  10 04 61 · 42804 REMSCHEID

 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY