

Laserliner

Fernanzeige für SensoPilot



Die Fernanzeige ermöglicht die Kontrolle der Referenzhöhe vom Führerhaus der Baumaschine

Diese Fernanzeige ist die ideale Ergänzung zum Laser-Maschinenempfänger SensoPilot Pro. Sie ermöglicht das Kontrollieren der Referenzhöhe direkt vom Führerhaus der Baumaschine aus. Zu den weiteren Vorteilen zählen die robuste Ausführung, das wasser- und staubdichte Gehäuse und ein praktischer Montagesockel.

- Die ideale Ergänzung für den Laser-Maschinenempfänger SensoPilot
- Sehr robuste Ausführung mit Montagesockel
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEDINGUNGEN	-20°C ... 50°C, #, #
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 70°C, #
ABMESSUNGEN (B X H X T)	135 mm x 195 mm x 75 mm x (inkl. Halterung)
GEWICHT	1054 g (inkl. Halterung)

