brennenstuhl®

Scannen für detaillierte Anleitung
Scan for detailed guide
Scanner la notice d'utilisation détaillée
Scan voor gedetailleerde handleiding

- DE **Kurzanleitung**
- EN **Quick guide**
- FR **Guide de configuration rapide**
- NL **Snelle handleiding**
- IT **Guida veloce**
- SE **Instruktionsguide**
- ES **Instrucciones rápidas**
- PL **Skrócony przewodnik**
- CZ **Rychlý průvodce**
- HU **Gyorstalpaló útmutató**
- RU **Краткое руководство**
- TR **Çabuk kılavuz**
- FI **Pikaopastus**
- GR **Γρήγορος οδηγός**
- PT **Guia depressa**
- EE **Kiire juhend**
- SK **Rýchly sprievodca**
- SI **Kratek vodnik**
- LT **Trumpasis vadovas**
- LV **Ātrā rokasgrāmata**
- HR **Vodič za brzi početak**
- RO **Ghid de scurtă durată**
- BG **Бързо ръководство**
- DK **Hurtig guide**
- NO **Hurtigveiledning**
- UA **Короткий посібник**
- AR **دليل الإرشادات السريعة**

UL 400 AT




1


2


1


2
USB Type C
Max. 2A


1
2
47.2°


180°
1022.0
Ø 113.3
47.2°



A

DE Bleibt eine Schaltstufe länger als 5 Sekunden unverändert, führt ein erneutes Drücken immer in den „Aus"-Zustand.

EN If a switch position remains unchanged for longer than 5 seconds, pressing it again always results in the "off" state.

FR Si un niveau de commutation reste inchangé pendant plus de 5 secondes, une nouvelle pression entraîne toujours l'état «arrêt».

NL Als een schakelniveau langer dan 5 seconden onveranderd blijft, leidt opnieuw indrukken altijd tot de „uit"-stand.

IT Se un livello di commutazione rimane invariato per più di 5 secondi, premendolo di nuovo si passa sempre allo stato «off».

SE Om en kopplingsnivå förblir oförändrad under längre tid än 5 sekunder, leder ett nytt tryck alltid till „off"-läget.

ES Si un nivel de conmutación permanece inalterado durante más de 5 segundos, al pulsarlo de nuevo se pasa siempre al estado «desactivado».

PL Jeśli poziom przełączania pozostaje niezmieniony przez dłużej niż 5 sekund, ponowne naciśnięcie zawsze prowadzi do stanu „wyłączony".

CZ Pokud zůstane spínací úroveň nezměněna déle než 5 sekund, vede její opětovné stisknutí vždy ke stavu „vypnuto".

HU Ha egy kapcsoló pozíciója 5 másodpercnél hosszabb ideig változatlan marad, az ismételt megnyomás mindig a „kikapcsolt" állapotot eredményezi.

RU Если уровень переключения остается неизменным более 5 секунд, повторное нажатие всегда приводит к состоянию „выключено".

TR Bir anahtarlama seviyesi 5 saniyeden daha uzun süre değişmeden kalırsa, tekrar basıldığında her zaman „kapalı" duruma geçer.

FI Jos kytkentätaso pysyy muuttumattomana yli 5 sekuntia, sen painaminen uudelleen johtaa aina tilaan „off".

GR Εάν ένα επίπεδο μεταγωγής παραμείνει αμετάβλητο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η εκ νέου πίεση οδηγεί πάντα στην κατάσταση „off".

PT Se um nível de comutação se mantiver inalterado durante mais de 5 segundos, premi-lo novamente conduz sempre ao estado «desligado».

EE Kui lülitustasand püsib muutumatuna kauem kui 5 sekundit, viib selle uuesti vajutamine alati olekusse „väljas".

SK Ak zostane spínacia úroveň nezmenená dlhšie ako 5 sekúnd, jej opätovné stlačenie vedie vždy do stavu „vypnuté".

SI Če je stopnja preklopa nespremenjena dlje kot 5 sekund, se s ponovnim pritiskom vedno preklopi v stanje „izklopljeno".

LT Jei perjungimo lygis išlieka nepakitęs ilgiau nei 5 sekundes, paspaudus jį dar kartą, visada pereinama į išjungimo būseną.

LV Ja pārslēgšanas līmenis paliek nemainīgs ilgāk par 5 sekundēm, tā atkārtota nospiešana vienmēr noved pie izslēgta stāvokļa.

HR Ako razina uključivanja ostane nepromijenjena dulje od 5 sekundi, ponovnim pritiskom uvijek se prebacuje u stanje „Isključeno"

RO Dacă un nivel de comutare rămâne neschimbat pentru mai mult de 5 secunde, apăsarea din nou a acestuia duce întotdeauna la starea «oprit».

BG Ако дадено ниво на превключване остане непроменено за повече от 5 секунди, повторното му натискане винаги води до състояние „изключено".

DK Hvis et koblingsniveau forbliver uændret i mere end 5 sekunder, skifter det altid til tilstanden »Fra«, hvis man trykker på det igen.

NO Hvis et bryternivå forblir uendret i mer enn 5 sekunder, går det alltid til «Av»-tilstanden ved å trykke på det igjen.

UA Якщо рівень перемикання залишається незмінним довше 5 секунд, повторне натискання завжди перемикає його в стан «Вимкнено».

AR إذا ظل مستوى التبديل دون تغيير لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ، فإن الضغط عليه مرة أخرى يحوّله دائمًا إلى حالة "إيقاف التشغيل".

A



Click

OFF
Press 5x

50%
Press 1x

100%
Press 2x

Redlight
Press 3 x

SOS
Press 4x



Long press

Stepless





Click

2200K
Press 1x

6000K
Press 2x

2200K
Press 3x

Long press

Stepless

2200K **6000K**

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestrasse 1-3 · D-72074 Tübingen
lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
Brennenstuhl UK Ltd. · No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK
www.brennenstuhl.com · service.brennenstuhl.com

0534583/4724